

הוראות בטיחות

יש להתקין את המכשיר על ידי טכנאי מוסמך בהתאם להוראות היצרן ובכפוף לתקנות המקומיות. המתקין אחראי-- להתקנה נכונה של המכשיר ולוודא עמידה בכל התקנות המקומיות. היצרן לא יישא באחריות לכל בעיה שתיגרם עקב התקנה לקויה או לא תקינה.

המכשיר אינו מצויד בכבל אספקה או בתקע, יש לספק ולהתקין מפסק ניתוק לכל הקטבים כחלק מהחיווט הקבו ע יש להתקין את גוף החימום באזור יבש וקבוע המוגן מפני תנאי מזג האוויר. בכל מקרה שבו מים או לחות חודרים למעטפת, האחריות תבוטל.

אם גוף החימום מותקן בסמוך לחומרים דליקים, יש להתקין מחסום חסין אש בין היחידה לקיר. המחסום חייב לכסות לפחות 15 ס"מ סביב היקף גוף החימום.

אין לכסות את היחידה, על מנת לאפשר אוורור מספק.

התקנה שגויה עלולה לגרום לנזק חמור ו/או לפגיעות גוף (ואף למוות).

מכשיר זה חייב להיות מטופל על ידי צוות מוסמך ומיומן, המכיר את הוראות ההפעלה (לאחר קריאת המדריך). (אנשים שאינם עומדים בדרישות אלו אינם רשאים לטפל במכשיר, כדי להימנע מחשיפה לחלקים מסוכנים.

מכשיר זה אינו, לשמש ילדים ואנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או שכלית, או חסרי ניסיון וידע יכולים להשתמש תנאי שקיבלו השגחה או הדרכה לשימוש בטוח במכשיר ומבינים את הסיכונים הכרוכים בכך.

לפני ביצוע כל תחזוקה במכשיר, יש לנתק אותו ממקור החשמל הראשי, אם הוסר או נוטרל כל רכיב בטיחות, האחריות תבוטל באופן אוטומטי.

כל שינוי שיבוצע במכשיר (אלא אם צוין אחרת) (ישפיע על האחריות. הדבר חל גם במקרה של החלפת רכיבים ברכיבים שאינם מקוריים ואינם נרכשים ישירות מהיצרן.

לפני ביצוע כל תחזוקה במכשיר, יש לנתק אותו ממקור החשמל הראשי.

ניקוי ותחזוקה על ידי המשתמש אינם צריכים להתבצע על ידי ילדים ללא השגחה.

אם גוף החימום אינו בשימוש במהלך חודשי החורף, יש לרוקן אותו כדי למנוע נזקי קפיאה. אין לאפשר למים לקפוא בתוך גוף החימום, שכן הדבר יגרום לנזק חמור.